



Flytec Element Alto

Quick Guide



A quick overview of your Flytec Element Alto
 Ein kurzer Überblick deines Flytec Element Alto
 Un bref aperçu de votre Flytec Element Alto



● Long press
 Langdruck
 Maintenir appuyé

● Short press
 Kurzdruck
 Appuyer brièvement

English

The basics of your Element Alto



Switching on and off

Press the on/off key. Confirm **on?** by pressing OK.



Vario profiles

In addition to clear indication of altitude and vario on your screen, you can optimise your Element Alto with the help of 5 comprehensive vario profiles for all flying types. In the Menu choose between weak / normal / strong thermals, ridge or coastal soaring, and ballooning.



Batteries

The Element Alto comes with two AA alkaline batteries with which your vario will operate for about 30 hours.



Online manual

For detailed information on your Element Alto and how to configure it, go to manuals.flytec.ch



Maintenance

Flytec provides a 2-year warranty on all varios. We encourage you to contact us for support through our website. Even after your warranty is expired, we provide repair services at very reasonable prices.

Français

Les infos essentielles sur votre Element Alto



Allumer et éteindre

Pressez la touche On/Off. Confirmez **Allumer ?** en pressant la touche OK.



Profils du vario

En plus d'indications claires de l'altitude et des données du vario sur votre écran, vous pouvez optimiser votre Element Alto à l'aide de cinq profils détaillés et adaptés à tous les types de vol. Dans le menu, choisissez entre thermiques faibles / normaux / forts, soaring de crête ou de côte, et montgolfière.



Piles

L'Element Alto est fourni avec deux piles alcalines AA avec lesquelles votre vario fonctionnera pendant environ 30 heures.



Mode d'emploi en ligne

Pour des informations détaillées et pour savoir comment configurer votre Element Alto, voir manuals.flytec.ch



Entretien

Flytec offre deux ans de garantie sur tous ses varios. Pour l'assistance, contactez-nous via notre site internet. Même après échéance de la garantie, nous réparons votre instrument pour un prix abordable.

Deutsch

Das Wichtigste zu Deinem Element Alto



Ein- und Ausschalten

Drücke die Ein-/Ausschalttaste. Bestätige **ein?** per Druck auf die OK-Taste.



Varioprofile

Zusätzlich zur klaren Anzeige von Höhe und Vario auf dem Bildschirm, kannst du das Element Alto für alle Flugtypen optimieren. Im Menü stehen dir fünf umfangreiche Profile für schwache / normale / starke Thermik, Ridge- oder Küstensoaring und Ballon zur Verfügung.



Batterien

Dein Element Alto wird mit zwei AA-Alkalibatterien geliefert, mit welchen es ungefähr 30 Stunden läuft.



Online-Manual

Für detaillierte Informationen zum Element Alto und wie du es konfigurieren kannst, besuche manuals.flytec.ch



Pflege

Flytec bietet zwei Jahre Garantie auf alle Varios. Für Support kontaktierst du uns am besten über unsere Webseite. Auch nach Ablauf der Garantie reparieren wir dein Vario zu einem vernünftigen Preis.

Flytec Element Alto Quick Guide

